		Alarme ou Etats installations Techniques											
Centrale de livraison GE HT	**Automate GE Distribution HT**	Cellule départ vers T3 sectionneur + disjoncteur	Cellule départ vers T5 sectionneur + disjoncteur	Cellule EDF disjoncteur	Cellule GE HT	Cellule transfo AUX	TRIP Sepam vers T3	TRIP Sepam vers T5	TRIP Sepam EDF	TRIP Sepam GE HT			
1 automate communicant interfacing + 1 carte 16 entrées		Arrêt d'urgence GE HT	Défaut GE non bloquant	Défaut GE HS	Defaut batterie automate	Defaut batterie Demarrage	niveau cuve fuel 1	niveau cuve fuel 2	Fusion Fusible Transfo Aux				
Poste T1	**Automate T1**	Déclenchement HT TR1	Déclenchement HT TR2	Déclenchement DGBT TR1	Déclenchement DGBT TR2	TRIP Sepam TR1	Trip Sepam TR2	Température 1er Seuil TR1	Température 1er Seuil TR2	déclenchement temp GAZ TR1	déclenchement temp GAZ TR2	Fusion Fusible TR1	
1 automate + 1 carte 8 entrées		Ouverture HT VERS T3	Ouverture HT VERS T4	arrêt d'urgence GE T1 T2	Défaut GE T1 T2 non bloquant	Défaut GE T1 T2 HS	Defaut batterie GE T1 T2 Demarrage	Defaut batterie GE T1 T2 automate				Fusion Fusible TR2	
Poste T2	**Automate T2**	Déclenchement HT TR3	Déclenchement HT TR4	Déclenchement HT TR BTN	Déclenchement HT TR Blanchisserie	TRIP Sepam TR3	TRIP Sepam TR4	Température 1er Seuil TR3	Température 1er Seuil TR4	Température 1er Seuil TR BTN	Température 1er Seuil TR Blanchisserie	Ouverture HT VERS T5	Fusion Fusible TR3
1 automate + 2 carte 8 entrées		Déclenchement DGBT TR3	Déclenchement DGBT TR4	Déclenchement DGBT TR BTN	Déclenchement DGBT TR Blanchisserie	TRIP Sepam TR BTN	TRIP Sepam TR Blanchisserie	Déclenchement temp GAZ TR3	Déclenchement temp GAZ TR4	Déclenchement temp GAZ TR BTN	Déclenchement temp GAZ TR Blanchisserie	Ouverture HT VERS T4	Fusion Fusible TR4
POSTE T3, GE T3	**Automate T3**	Déclenchement HT TR7	Déclenchement DGBT TR7	TRIP Sepam TR7	Température 1er Seuil TR7	Déclenchement temp GAZ TR4	Ouverture HT VERS T1	Ouverture HT VERS Centrale	Fusion Fusible TR7				
1 automate communicant interfacing + 1 carte 8 entrées		Arrêt d'urgence GE	Défaut GE non bloquant	Défaut GE HS	Defaut batterie automate	Defaut batterie Demarrage	Niveau cuve fuel repris déja depuis Chaufferie						
POSTE T4	**Automate T4**	Déclenchement HT TR5	Déclenchement HT TR6	Déclenchement DGBT TR5	Déclenchement DGBT TR6	Température 1er Seuil TR5	Température 1er Seuil TR6	Déclenchement temp GAZ TR5	Déclenchement temp GAZ TR6	Ouverture HT VERS T2	Ouverture HT VERS T1	Ouverture HT Gaine A barre	Fusion Fusible TR5
GE T4		Arrêt d'urgence GE	Défaut GE non bloquant	Défaut GE HS	Defaut batterie automate	Defaut batterie Demarrage							Fusion Fusible TR6
Poste T5	**Automate T5**	Déclenchement HT TR8	Déclenchement HT TR9	Déclenchement DGBT TR8	Déclenchement DGBT TR9	Température 1er Seuil TR8	Température 1er Seuil TR9	Déclenchement temp GAZ TR8	Déclenchement temp GAZ TR9	Ouverture HT VERS T2	Ouverture HT VERS Centrale	Ouverture HT Gaine A barre	Fusion Fusible TR8
GE T5		Arrêt d'urgence GE	Défaut GE non bloquant	Défaut GE HS	Defaut batterie automate	Defaut batterie Demarrage	niveau cuve Fuel T4 T5						Fusion Fusible TR9
Onduleur BAT E	**automate T3 ou liason GTB RJ 45**	Alarme OND 1	Alarme ond 2	Alarme STATYS	Sonde t°								
Onduleur BAT H	**Automate T4**	Alarme OND 1	Alarme ond 2	Sonde t°									
CAZOUL	**Automate actuel Chaufferie (4 entrée libre sur carte en place**	Arrêt d'urgence GE	Défaut GE non bloquant	Défaut GE HS	Defaut batterie automate	Defaut batterie Demarrage	Niveau cuve Fuel						